

ДС и ДУ

руководство
по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|--|----|
| 1. Назначение | 4 |
| 2. Технические характеристики и условия эксплуатации | 5 |
| 3. Принцип действия и описание работы | 7 |
| 4. Меры безопасности | 8 |
| 5. Техническое обслуживание | 9 |
| 6. Транспортирование и хранение | 9 |
| 7. Маркировка | 9 |
| <i>Приложение А. Габаритные чертежи.....</i> | 10 |
| <i>Приложение Б. Установка датчиков на объектах</i> | 15 |
| <i>Приложение В. Схемы подключения</i> | 16 |
| Лист регистрации изменений | 19 |

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой, техническим обслуживанием и правилами эксплуатации кондуктометрических датчиков уровня (в дальнейшем датчиков), выпускаемых по техническим условиям ТУ 4214-002-46526536-2003.

Датчики имеют сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ20. Н0877.

Установку, подключение и техническое обслуживание датчиков должны осуществлять лица, изучившие настоящее руководство и имеющие допуск на право проведения работ с контрольно-измерительной аппаратурой.

Датчики выпускаются нескольких модификаций, отличающихся конструктивным исполнением. Габаритные чертежи приведены в прил. А. Код модификации приведен ниже.



Конструктивное исполнение:

- 1 – одноэлектродный датчик с длиной корпуса 80 мм, материал изолятора – фторопласт;
- 2 – одноэлектродный датчик с длиной корпуса 138 мм, материал изолятора – фторопласт;
- К – одноэлектродный датчик, материал изолятора – керамика.

Примеры записи обозначения датчиков при заказе и в документации другого изделия, в котором они могут быть применены приведены ниже.

1. Кондуктометрический датчик уровня **ДС.1-0,5 ТУ 4214-002-46526536-2003**
Поставке подлежит одноэлектродный датчик с изолятором из фторопласта и длиной электрода 0,5 м.
2. Кондуктометрический датчик уровня **ДС.К-1,0 ТУ 4214-002-46526536-2003**
Поставке подлежит одноэлектродный датчик с изолятором из керамики и длиной электрода 1,0 м.
3. Кондуктометрический датчик уровня **ДУ.4- 1,95 ТУ 4214-002-46526536-2003**
Поставке подлежит стержневой четырехэлектродный датчик с длиной электродов 1,95 м.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Датчики предназначены для комплектации приборов контроля уровня жидкых веществ, обладающих электрической проводимостью (растворы щелочей и кислот, расплавленные металлы, вода и водные растворы солей, молоко) и не агрессивных к материалу датчиков.

1.2. Одноэлектродные датчики уровня **ДС.1, ДС.2 и ДС.К** предназначены для контроля уровня жидкости в герметичных резервуарах.

1.3. Трехэлектродный датчик уровня **ДУ.3** предназначен для контроля двух уровней жидкости в резервуарах со стенками, выполненными из изоляционного материала, или трех уровней жидкости в резервуарах с металлическими стенками.

Четырехэлектродный датчик уровня **ДУ.4** предназначен для контроля трех уровней жидкости в резервуарах со стенками, выполненными из изоляционного материала.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Основные технические характеристики датчиков приведены в табл. 1.

Таблица 1
Технические характеристики

| Параметр | Тип датчика | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|--------------|------|------|
| | ДС.1 | ДС.2 | ДС.К | ДУ.3 | ДУ.4 |
| Конструктивное исполнение | | | | | |
| Материал изолятора | фторопласт | керамика | полиэтилен | | |
| Материал электрода | | 12Х18Н10Г | | | |
| Длина электрода, м | | 0,5; 1,0; 1,95 | | | |
| Рабочее положение | вертикальное и горизонтальное | | вертикальное | | |
| Параметры контролируемой среды | | | | | |
| Рабочее избыточное давление, МПа, не более | 2,5 | 2,5 ¹ | - | - | |
| Температура, °C, не более | 100 | 350 | 80 | 80 | |
| Примечания | | | | | |
| 1 По согласованию с заказчиком возможна поставка датчиков с рабочим давлением до 6,3 МПа. | | | | | |

2.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током датчики относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3. Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях не менее 20 МОм.

2.4. Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254 датчиков ДС.1/2/К – IP54, ду.3/4 – IP00.

2.5. Датчики имеют группу климатического исполнения УХЛ, согласно ГОСТ 15150.

2.6. Средний срок службы датчиков 12 лет.

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

3.1. Принцип действия датчиков основан на изменении электропроводности между общим и сигнальными электродами в зависимости от уровня измеренного вещества.

Потребитель имеет право укорачивать или наращивать длину поставляемых электрородов датчиков, до требуемой по условиям применения.

Примечания:

1 При горизонтальной установке датчиков электроды допускается укорачивать до длины 0,1 м.

2 При вертикальной установке датчиков длину электродов допускается увеличивать, но не более чем до 5 м. При этом удлиняющий стержень может иметь сечение любой формы, площадью не менее площади сечения основного электрода, из материала стойкого к контролируемой среде и не вызывающего коррозии в месте контакта со сталью электрода 12Х18Н10Т.

3.2. Возможные способы установки датчиков в резервуарах приведены в прил. Б.

3.3. Схемы подключения датчиков к устройствам контроля уровня приведены в прил. В.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Датчики должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

4.2. При эксплуатации датчиков необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3. Окружающая среда не должна содержать солевых туманов, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих защитную оболочку датчика и изоляционные материалы, а также электроды датчика.

4.4. Устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение датчиков от приборов и резервуаров и магистралей, подводящих измеряемую среду, должно производиться при полном отсутствии измеряемой жидкости и давления в резервуарах и магистралях, а также при полностью обесточенном оборудовании.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. При выполнении работ по техническому обслуживанию датчиков необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разд. 4.

5.2. Техническое обслуживание датчиков производится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 3 месяца и включает в себя выполнение следующих операций:

- осмотр и очистку корпуса датчика и электродов, а также подводящих проводов;
- проверку качества крепления датчика к резервуару;
- проверку качества подключения выводов датчика к устройствам контроля уровня.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов.

8.2. Датчики в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться согласно условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

7. МАРКИРОВКА

7.1. На датчике, или прикрепленном к нему ярлыке указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение типа датчика;
- год, месяц выпуска.

Приложение А
(справочное)

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ




Рис. А.1. Датчик DC.1-X,
L – длина электрода

10

Продолжение прил. А




Рис. А.2. Датчик DC.2-X,
L – длина электрода

11

Продолжение прил. А




Рис. А.3. Датчик DC.K,
 L – длина электрода

12

Продолжение прил. А



Рис. А.4. Датчик DU.3-X,
 L – длина электрода

13

Продолжение прил. А





Рис. А.5. Датчик ДУ.4-Х,
 L – длина электрода


14

Приложение Б
(рекомендуемое)

УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ НА ОБЪЕКТАХ



**Рис. Б.1. Вертикальное размещение в
открытом неметаллическом
резервуаре**



**Рис. Б.2. Горизонтальное размещение в
закрытом металлическом
резервуаре**

15

Приложение В
(рекомендуемое)
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ





Рис. В.1. Подключение к ОВЕН САУ-М2

16



17

Продолжение прил. В

Рис. В.2. Подключение с сигнализатором уровня ОВЕН САУ-М6

Продолжение прил. В




Рис. В.3. Подключение к ОВЕН САУ-МП

Лист регистрации изменений